



# WAGNER TUNING

- Einbauanleitung / *Installation Instruction* -  
**Ladeluftkühler/ *Intercooler***



**Kit-Nr.: 200001036**



TÜV Zertifiziert

- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2  
- Anforderungen der ECE-Regelungen  
- SVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage  
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur  
Erlangung von Teilgutachten

**WAGNERTUNING Ladeluftkühler****Wichtige Hinweise!**

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

**Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)**

Die Einbauzeit beträgt ca. **24 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

**Benötigte Werkzeuge**

- Diverse Steckschlüssel
- Diverse Schraubendreher
- Karosseriesäge

***Important Notes!***

*These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!*

*As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.*

***Installation Time ( 1 unit = 5 minutes)***

*The installation time is around **24 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

***Tools Required***

- various spanners*
- various screwdrivers*
- car body saw*

**WAGNERTUNING** Ladeluftkühler**Teileliste (Parts List):**

- 1x 001001013 Ladeluftkühler links schwarz beschichtet (*Intercooler left*)
- 1x 001001014 Ladeluftkühler rechts schwarz beschichtet (*Intercooler right*)
- 1x 001004032 Silikonschlauch links (*Silicon Hose left*)
- 1x 001004033 Silikonschlauch rechts (*Silicon Hose right*)
- 1x 001004034 Silikonschlauch rechts (*Silicon Hose right*)
- 1x 001004035 Silikonschlauch links (*Silicon Hose left*)
- 8x 001002030 Befestigungsschraube (*fixing screw*)
- 4x 32016080 Schlauchschelle 60-80 (*hose clamp 60-80*)
- 2x 32015070 Schlauchschelle 50-70 (*hose clamp 50-70*)
- 2x 32014060 Schlauchschelle 40-60 (*hose clamp 40-60*)



Dear Customers,  
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.



Carsten Wagner, CEO, WAGNERTUNING

 EXHAUST MANIFOLD

 DOWNPIPE

 INTERCOOLER KIT

 INLET MANIFOLD


**WAGNERTUNING** Ladeluftkühler

**1. Demontage / *demounting***

Entfernen Sie den hinteren Stoßfänger.  
Demontieren Sie die unteren Luftführungen.  
Lösen Sie die Verbindung der originalen  
Silkonschläuche.  
Demontieren Sie die oberen Luftführungen.

*Remove the rear bumper. Remove the lower air  
ducts. Loosen the connection to the original silicone  
hoses. Remove the upper air ducts.*

**2. Anpassungen am Fahrzeug / *adjustments to the vehicle***

An allen 4 Luftführungen muss rundum der innere  
Steg entfernt werden (mittels Karosseriesäge o.Ä.)

*The inner edges have to be trimmed at all 4 air ducts.*



**WAGNERTUNING** Ladeluftkühler

**3. Montage / *installation***

Montieren Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben an den WT Ladeluftkühlern.  
*Attach the supplied fixing screws on both WT intercoolers.*

Ersetzen Sie die originalen Silikonschläuche durch die im Kit enthaltenen Silikonschläuche.  
*Replace the original silicone hoses by using the WT silicone hoses.*

Installieren Sie die obere Luftführung.  
*Install the upper air ducts.*

Befestigen Sie die WT Ladeluftkühler an den originalen Befestigungspunkten des Fahrzeugs.  
*Attach the WT intercoolers at the original mounting points of the vehicle.*

Verbinden Sie die WT Silikonschläuche mit den WT Ladeluftkühlern.  
*Connect the WT silicone hoses to the WT intercooler.*

Installieren Sie die untere Luftführungen.  
*Install the lower air ducts.*

